

MTK 智能电话手表开发 软件下载

——疯壳·智能穿戴开发系列

Fengke-Team

2015/12/23

官网地址: <https://www.fengke.club/GeekMart/views/mall/goodsDetails.html?productId%3D33>

配套书籍: <https://www.fengke.club/GeekMart/views/mall/goodsDetails.html?productId%3D73>

配套视频: http://www.fengke.club/GeekMart/su_fihsGbMhu.jsp

淘宝地址: <http://shop115904315.taobao.com/>

QQ 群: 457586268

手表必须是在关机的状态下才能下载程序。

所需软件:

1、USB 驱动

解压 MTK_USB_Driver_exe_v1.1121.0.rar, 里面有针对不同电脑系统的驱动文件, 直接双击 InstallDriver.exe 进行安装。可以连接上板子看是否找到串口来验证是否安装成功。

2、Flash_Tool


解压 FlashTool_exe_v5.1528.00.zip, 在解压文件里找到 Flash_tool.exe, 直接双击即可运行。


3、编译好的下载文件

所需硬件:


USB 数据线, 儿童手表。

下载流程:


双击打开  Flash_tool.exe, 界面如下:




点击 Scatter/Config File，选择需要下载的程序文件，如下图所示：




打开下载文件之后，如下图所示：






之后点击 Options 选项进行下载口的设置，选择 USB Download/Readback，如下图所示：





设置好接口之后，就可以进行下载了，这里要保证上面的 USB 驱动安装成功。先点击  **Download** ，然后再插上 USB 线进行连接（这里注意先后顺序）。过一会就会检测到板子的串口，开始下载操作，如下图所示：





下载完成之后就会提示下载成功，如下图所示：

