

## 十二、数字密码锁设计


本文由山东大学研友袁卓贡献, 特此感谢

### 实验目的

实现数字密码锁设计, 要求矩阵按键输出且数码管显示输入密码, 密码输入正确与否均会有相应标志信号产生。

### 实验平台

芯航线 FPGA 核心板、数码管\_VGA\_PS2 模块、矩阵按键模块



### 实验原理

随着生活质量的提高, 当代人们也认识到了安全的重要性, 已经不再满足于老式的机械钥匙。近年来越来越多的技术开始在安全领域应用, 例如普通的按键输入、指纹输入或者虹膜输入等。

本节设计一款按键输入式密码锁, 用矩阵键盘输入密码, 输入完成后进行密码比对, 如密码输入正确则输出开门信号以及灯光指示, 如密码输入错误则蜂鸣器进行报警以及灯光指示。

综合以上要求可以看出此处系统框图如图 1 所示。




图 1 系统框图

其中各模块功能描述如表 1 所示。

模块名称	功能简述
Key_Board	矩阵按键输入控制
Mima_detect	密码检测
HEX8	数码管驱动显示
ctrl	逻辑控制

表 1 各模块功能描述

## 矩阵按键模块

现在分开介绍，矩阵按键输入控制模块的框图及其接口列表如下所示，详细内容可以参考芯航线关于矩阵按键的教程，此处不再详述。




图 2 矩阵按键模块框图

信号名称	I/O	功能描述
Clk	I	模块时钟，50MHz
Rst_n	I	模块复位，低电平有效
Key_Board_row_i	I	矩阵按键行输入信号
Key_Flag	O	按键按下标志信号
Key_Value	O	按键值
Key_Board_col_o	O	矩阵按键输出列信号

表 2 矩阵按键模块接口列表

## 密码比较模块：

现介绍密码检测模块，其主要功能即比较输入与预设的密码是否一致，




图 2 密码检测模块框图

信号名称	I/O	功能描述
Clk	I	模块时钟, 50MHz
Rst_n	I	模块复位, 低电平有效
Key_falg	I	按键按下标志信号
Key_value	I	按键值
start_bj	I	开始比较
error	O	密码错误
Mima_r	O	实际输入的密码
Right	O	密码正确

表 2 密码检测模块列表

这里先将密码设置为 4 位十进制数 1234, 如下所示

```
parameter PASSWORD = 16'b0001_0010_0011_0100;
```

通过计数矩阵按键按下标志信号, 依次将数据暂存到寄存器 mima\_r 中。

```

always@(posedge Clk or negedge Rst_n) begin
    if(!Rst_n)
        key_cnt <= 2'b0;
    else if(key_flag) begin
        if(key_cnt == 2'd3)
            key_cnt <= 2'b0;
        else
            key_cnt <= key_cnt + 1'b1;
    end
    else
        key_cnt <= key_cnt;
    end

always@(posedge Clk or negedge Rst_n) begin
    if(!Rst_n)
        mima_r <= 16'b0;
    else if(key_flag)
        case(key_cnt)
            2'd0: mima_r[15:12] <= key_value[3:0];
            2'd1: mima_r[11:8] <= key_value[3:0];
            2'd2: mima_r[7:4] <= key_value[3:0];
            2'd3: mima_r[3:0] <= key_value[3:0];
            default: mima_r <= 0;
        end
    end
    
```

```
    endcase
else
    mima_r <= mima_r;
end
```

这里通过一个独立按键来控制比较信号, 用到了按键消抖模块, 详细内容可以参考芯航线有关章节。

```
wire key_startbj_flag; wire key_startbj_state;

key_filter key_filter_start(
    .Clk(Clk),
    .Rst_n(Rst_n),
    .key_in(start_bj),
    .key_flag(key_startbj_flag),
    .key_state(key_startbj_state)
);
```

当开始比较后, 根据实际情况判断后输出正确与否。

```
always@(posedge Clk or negedge Rst_n)begin
    if(!Rst_n) begin
        error <= 1'b0;
        right <= 1'b0;
    end
    else if(key_startbj_flag && !key_startbj_state)begin
        if(mima_r == PASSWORD) begin
            right <= 1'b1;
            error <= 1'b0;
        end
        else begin
            right <= 1'b0;
            error <= 1'b1;
        end
    end
    else begin
        error <= 1'b0;
        right <= 1'b0;
    end
end
```

## 控制模块：

现在介绍模块的控制单元。本模块主要功能是根据密码检测模块的输出确定, 开关门信

号以及声光信号。其模块接口列表及功能描述如下所示。




图 3 控制模块框图

信号名称	I/O	功能描述
Clk	I	模块时钟，50MHz
Rst_n	I	模块复位，低电平有效
Error	I	密码错误输入信号
Right	I	密码正确输入信号
Door_open	O	开门信号
Led_right	O	密码正确灯光信号
Beep_alarm	O	密码错误报警信号
Led_alarm	O	密码错误灯光信号

表 3 控制模块接口列表

在这里使用三段式状态机进行描述。

```
parameter IDLE = 3'b001,
           PASS = 3'b010,
           ALARM = 3'b100;
```

第一个 always 块：

```
always@(posedge Clk or negedge Rst_n) begin
    if(!Rst_n)
        current_state <= IDLE;
    else
        current_state <= next_state;
end
```

第二个 always 块：

```
always@(current_state or error or right or cnt_2s) begin
    case(current_state)
        IDLE: begin
            if(right)
                next_state = PASS;
            else if(error)
                next_state = ALARM;
            else
                next_state = IDLE;
        end
    endcase
end
```

```
end
PASS: begin
    if(cnt_2s) //door_close
        next_state = IDLE;
    else
        next_state = PASS;
    end
end
ALARM: begin
    if(cnt_2s)
        next_state = IDLE;
    else
        next_state = ALARM;
    end
end
default: next_state = IDLE;
endcase
end
```

第三个 always 块 :

```
always@(posedge Clk or negedge Rst_n) begin
    if(!Rst_n) begin
        door_open_r <= 1'b0; led_alarm_r <= 1'b0;
        led_right_r <= 1'b0; beep_En <= 1'b0;
    end
    else begin
        case(next_state)
            IDLE: begin
                door_open_r <= 1'b0; led_alarm_r <= 1'b0;
                led_right_r <= 1'b0; beep_En <= 1'b0;
            end
            PASS: begin
                if(cnt_2s)begin
                    door_open_r <= 1'b0; led_alarm_r <= 1'b0;
                    beep_En <= 1'b0; led_right_r <= 1'b0;
                end
                else begin
                    door_open_r = 1'b1;led_right_r = 1'b1;
                end
            end
            ALARM: begin
                if(cnt_2s) begin
                    led_alarm_r = 1'b0; beep_En = 1'b0;
                end
                else begin
                    led_alarm_r = 1'b1; beep_En = 1'b1;
                end
            end
        endcase
    end
end
```

```

        end
    end
    default: begin
        door_open_r <= door_open_r;
        led_alarm_r <= led_alarm_r;
        beep_En <= beep_En;
        led_right_r <= led_right_r;
    end
endcase
end
end
end

```

## 数码管显示模块：

Hex8 为数码管显示模块，其框图以及其接口列表如下所示，具体功能介绍可参见芯航线相关内容。



图 4 数码管显示模块框图

信号名称	功能描述
Clk	50M 时钟
Rst_n	复位信号
En	数码管使能信号 1 使能，0 关闭
disp_data[31:0]	8 个数码管待显示数据，每四位组成一个 BCD 码
sel[7:0]	数码管位选，选择当前要显示的数码管
seg[6:0]	数码管段选，当前要显示的内容

表 4 数码管显示模块接口列表

## 顶层设计：

最后在顶层例化各模块即可，分配引脚后全编译无误后即可下载到芯航线开发板中观测到对应现象。




图 5 顶层文件 RTL Viewer

如有更多问题，欢迎加入芯航线 FPGA 技术支持群交流学习：472607506

小梅哥  
芯航线电子工作室

关于学习资料，小梅哥系列所有能够开放的资料和更新（包括视频教程，程序代码，教程文档，工具软件，开发板资料）都会发布在我的云分享。（记得订阅）链接：  
<http://yun.baidu.com/share/home?uk=402885837&view=share#category/type=0>

赠送芯航线 AC6102 型开发板配套资料预览版下载链接：链接：  
<http://pan.baidu.com/s/1sIW2Ojj> 密码：9fn3

赠送 SOPC 公开课链接和 FPGA 进阶视频教程。链接：<http://pan.baidu.com/s/1bEzaFW> 密码：rsyh