

# U-Blox 芯片指令操作说明书

## Hardware Data Sheet

Version 1.0

### HuanTian Century

Bao'an District, Shenzhen Shiyan town Yingrenshi Road 119, Room 805

Tel: 86- 0755-3292 2654

E-mail : [htgnss@htgnss.com](mailto:htgnss@htgnss.com)

Website: [www.htgnss.com](http://www.htgnss.com)

[www.gnss-module.com](http://www.gnss-module.com)



Issue Date	APPR	CHECK	PREPARE
2016/06/05	James		Peter

## UBLOX 常用设置参数

可以通过串口发送指令，如果使用电脑串口软件发送设置命令的时候需要选 HEX。

UBLOX 模块上电初始化需要 300ms，UBLOX 模块上电 300ms 之后，请从 CPU 经由串口发送以下十六进制配置命令：

### 1. 关闭输出命令

```
24 45 49 47 50 51 2c 44 54 4d 2a 33 42 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 0a 00 04 23 --> Close GPDTM OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 42 53 2a 33 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 09 00 03 21 --> Close GPGBS OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 47 41 2a 32 37 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 00 00 fa0f --> Close GPGGA OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 4c 4c 2a 32 31 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 01 00 fb 11 --> Close GPGLL OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 52 53 2a 32 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 06 00 00 1b --> Close GPGRS OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 41 2a 33 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 02 00 fc 13 --> Close GPGSA OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 54 2a 32 36 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 07 00 01 1d --> Close GPGST OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 56 2a 32 34 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 03 00 fd15 --> Close GPGSV OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 52 4d 43 2a 33 41 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 04 00 fe17 --> Close GPRMC OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 56 54 47 2a 32 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 05 00 ff19 --> Close GPVTG OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 5a 44 41 2a 33 39 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 08 00 02 1f --> Close GPZDA OutPut
```

### 2. 打开输出命令

```
24 45 49 47 50 51 2c 44 54 4d 2a 33 42 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 0a 01 05 24 --> Open GPDTM OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 42 53 2a 33 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 09 01 04 22 --> Open GPGBS OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 47 41 2a 32 37 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 00 01 fb 10 --> Open GPGGA OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 4c 4c 2a 32 31 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 01 01 fc 12 --> Open GPGLL OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 52 53 2a 32 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 06 01 01 1c --> Open GPGRS OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 41 2a 33 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 02 01 fd14 --> Open GPGSA OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 54 2a 32 36 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 07 01 02 1e --> Open GPGST OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 56 2a 32 34 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 03 01 fe16 --> Open GPGSV OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 52 4d 43 2a 33 41 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 04 01 ff18 --> Open GPRMC OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 56 54 47 2a 32 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 05 01 00 1a --> Open GPVTG OutPut
24 45 49 47 50 51 2c 5a 44 41 2a 33 39 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 08 01 03 20 --> Open GPZDA OutPut
```

### 3. 设置波特率

#### 设置 4800

```
b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 c0 12 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 d3 fc b5
62 06 00 01 00 01 08 22
```

#### 设置 9600

```
b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 80 25 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 a6 cd b5
62 06 00 01 00 01 08 22
```

#### 设置 38400

```
b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 00 96 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 97 a8
```

#### 设置 115200

```
b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 00 c2 01 00 07 00 07 00 00 00 00 00 c4 96 b5
62 06 00 01 00 01 08 22
```

## 4. 保存设置

```
B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF
```

## 5. UBLOX 工作模式切换

### 0-portable

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 0000 00 00 00 00 00 00  
00 00 4C 1C B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 1-Fixed

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 01 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 4D 3E B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 2-Stationary

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 02 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 4E 60 B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 3-Pedestrian

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 03 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 4F 82 B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 4-Automotive

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 04 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 50 A4 B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 5-Sea

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 05 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 51 C6 B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 6-Airborne 1

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 06 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 52 E8 B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 7-Airborne 2

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 07 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 53 0A B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

### 8-Airborne 4g

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 08 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
00 00 54 2C B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

## 6. UBLOX 输出 1HZ - 5HZ 模式切换

1Hz 模式(1 秒输出 1 次数据)

B5 62 06 08 06 00 E8 03 01 00 01 00 01 39

**5Hz 模式(1 秒输出 5 次数据)**

B5 62 06 08 06 00 C8 00 01 00 01 00 DE 6A B5 62 06 08 00 00 0E 30

**10Hz 模式(1 秒输出 10 次数据)**

B5 62 06 08 06 00 64 00 01 00 01 00 7A 12 B5 62 06 08 00 00 0E 30

**0.33Hz 模式(3 秒输出 1 次数据)**

B5 62 06 08 06 00 B8 0B 01 00 01 00 D9 41 B5 62 06 08 00 00 0E 30

**0.2Hz 模式(5 秒输出 1 次数据)**

B5 62 06 08 06 00 88 13 01 00 01 00 B1 49 B5 62 06 08 00 00 0E 30

**0.1Hz 模式(10 秒输出 1 次数据)**

B5 62 06 08 06 00 10 27 01 00 01 00 4D DD B5 62 06 08 00 00 0E 30

**0.05Hz 模式(20 秒输出 1 次数据)**

B5 62 06 08 06 00 20 4E 01 00 01 00 84 00 B5 62 06 08 00 00 0E 30

## 7、离线 AGPS， 自动计算 3 天的星历

**AssistNow Autonomous Status 命令:**

B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00  
00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00  
00 00 00 00 00 00 BF CA

## 8. 常用控制命令:

**復位**

B5 62 06 04 04 00 FF 87 01 00 95 F7

**冷啟動**

B5 62 06 04 04 00 FF FF 02 00 0E 61

**熱啟動**

B5 62 06 04 04 00 00 00 02 00 10 68

**設定輸出語句兼容 SIRF 模式**

B5 62 06 17 04 00 0F 23 00 03 56 91 B5 62 06 17 00 00 1D 5D

**恢復出廠配置**

B5 62 06 09 0D 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 07 1F 9E

**U7 方案，使用 GLONASS 切换命令:**

B5 62 06 3E 24 00 00 00 16 04 00 04 FF 00 00 00 00 00 01 01 03 00 00 00 00 05 00 03  
00 00 00 00 00 06 08 FF 00 01 00  
00 00 A0 D9 B5 62 06 3E 00 00 42 D2

**U8 方案，使用北斗切换命令**

B5 62 06 3E 2C 00 00 00 20 05 00 08 10 00 00 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 03 08 10  
00 01 00 01 01 05 00 03 00 00 00  
01 01 06 08 0E 00 00 00 01 01 FC 01

**U 8 方案，使用 GLONASS 切换命令**

B5 62 06 3E 24 00 00 00 16 04 00 04 FF 00 00 00 00 00 01 01 03 00 00 00 00 05 00 03  
00 00 00 00 00 06 08 FF 00 01 00  
00 00 A0 D9 B5 62 06 3E 00 00 42 D2

**U 8 方案，使用 GLONASS+北斗切换命令**

B5 62 06 3E 2C 00 00 00 16 05 00 04 FF 00 00 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 03 08 10  
00 01 00 01 01 05 00 03 00 00 00  
01 01 06 08 FF 00 01 00 01 01 CF E5

**U 8 方案，使用 GPS+北斗切换命令**

B5 62 06 3E 2C 00 00 00 20 05 00 08 10 00 01 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 03 08 10

```
00 01 00 01 01 05 00 03 00 00 00
01 01 06 08 0E 00 00 00 01 01 FD 25
U6, U7 进入低功耗模式
B5 62 06 04 04 00 00 00 08 00 16 74
无信号, 继续输出最后一次经纬度命令
B5 62 06 17 04 00 01 23 00 02 47 58
```

## 9. 常用配置方案:

portable 3D PDOP mask 10, TDOP mask 10, P ACC、 TACC 100,STH 0.6

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 02 00 00 00 10 27 00 00 05 00 64 00 64 00 64 00 64 00 3C
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56 0C B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

**车载 3D PDOP mask 10, TDOP mask 10, P ACC、 TACC 100,STH 1**

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 04 02 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00 96 00 64 00 64 00 64
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 04 B5 62 06 24 00 00 2A 84
```

配置 1: Portable (便携应用) 模式, 只使用 3D 定位, PDOP,TDOP 门限值均为 10, P Accuracy Mask,T Accuracy Mask 均为 50m,Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 02 00 00 00 10 27 00 00 05 00 64 00 64 00 32 00 32 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 DC

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 2: Portable (便携应用) 模式, 只使用 3D 定位, PDOP,TDOP 门限值均为 15, P Accuracy Mask,T Accuracy Mask 均为 50m,Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 02 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00 96 00 32 00 32 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 10

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 3: Portable (便携应用) 模式, 只使用 3D 定位, PDOP,TDOP 门限值均为 15, P Accuracy Mask,T Accuracy Mask 均为 100m,Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 02 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00 96 00 64 00 64 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 B4

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 4: Pedestrian (步行应用) 模式, 只使用 3D 定位 PDOP,TDOP 门限值均为 10, P Accuracy Mask,T Accuracy Mask 均为 50m,Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 BF CA

03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00  
00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 03 02 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 64 00  
64 00 32 00 32 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 42

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 5: Pedestrian (步行应用) 模式, 只使用 3D 定位 PDOP, TDOP 门限值均为 15, P Accuracy Mask, T Accuracy Mask 均为 50m, Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00  
03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00  
00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 03 02 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00  
96 00 32 00 32 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 76

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 6: Pedestrian (步行应用) 模式, 只使用 3D 定位 PDOP, TDOP 门限值均为 15, P Accuracy Mask, T Accuracy Mask 均为 100m, Static Hold Threshold 为 0.5m/s。增加自主计算和保存。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00  
03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00  
00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 03 02 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00  
96 00 64 00 64 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 1A B5 62 06 23 28 00 00 00  
4C 46 00 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78  
00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00  
17 31 BF

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 7: Portable (便携应用) 模式, 默认 Auto 2D/3D 定位, PDOP, TDOP 均默认为 25, P Accuracy Mask 默认为 100m, T Accuracy Mask 默认为 300m, Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00  
03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00  
00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00  
FA 00 64 00 2C 01 32 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E D8

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 8: Portable (便携应用) 模式, 默认 Auto 2D/3D 定位, PDOP, TDOP 均设置为 15, P Accuracy Mask 设置为 50m, T Accuracy Mask 设置为 100m, Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00  
03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00  
00 BF CA

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00  
96 00 32 00 64 00 32 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 5D

保存当前配置命令: B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 9: Portable (便携应用) 模式, 默认 Auto 2D/3D 定位, PDOP, TDOP 均设置为 10, P Accuracy Mask 设置为 50m, T Accuracy Mask 设置为 50m, Static Hold Threshold 为 0.5m/s。

打开 AssistNow Autonomous Status 命令: B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00

```
03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00
00 BF CA
```

配置漂移抑制参数命令: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 10 27 00 00 05 00 64 00  
64 00 32 00 32 00 32 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09

配置 10: Portable (便携应用) 模式, 默认 Auto 2D/3D 定位, PDOP, TDOP 均设置为 150, P Accuracy Mask 设置为 500m, TAccuracy Mask 设置为 500m, Static Hold Threshold 为 0.0m/s。  
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 10 27 00 00 05 00 DC 05 DC 05 F4 01 F4 01 00  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 A9

### (手表方案, 授时, 定坐标首选 11 设置)

配置 11: 2-Stationary (固定模式) 模式, 默认 Auto 2D 定位, PDOP, TDOP 均设置为 300, P Accuracy Mask 设置为 500m, TAccuracy Mask 设置为 500m, Static Hold Threshold 为 1m/s。  
B5 62 06 24 24 00 FF FF 02 01 00 00 00 10 27 00 00 05 00 B8 0B B8 0B F4 01 F4 01 64  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 2B B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00  
00 00 00 00 17 31 BF B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00  
00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06  
09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

配置 12: Portable (便携应用) 模式, 默认 Auto 2D 定位, PDOP, TDOP 均设置为 50, P Accuracy Mask 设置为 300m, TAccuracy Mask 设置为 300m, Static Hold Threshold 为 0.8m/s。  
B5 62 06 17 04 00 0A 23 00 02 50 7C B5 62 06 17 00 00 1D 5D B5 62 06 23 28 00 00 00 4C  
46 00 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00  
00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 01 00 00 00 10 27 00 00 05  
00 F4 01 F4 01 2C 01 2C 01 50 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 59 87 B5 62 06 24  
00 00 2A 84 B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 17 31 BF

配置 13: Portable (便携应用) 模式, 默认 Auto 2D/3D 定位, PDOP, TDOP 均设置为 25, P Accuracy Mask 设置为 150m, TAccuracy Mask 设置为 300m, Static Hold Threshold 为 0.9m/s。  
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 96 00 2C 01 5A  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 8C B5 62 06 24 00 00 2A 84 B5 62 06 23 28 00 00  
00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00  
78 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00  
00 17 31 BF

配置 14: Portable (便携应用) 模式, 只使用 3D, 定位, PDOP, TDOP 均设置为 15, P Accuracy Mask 设置为 80m, T Accuracy Mask 设置为 100m, Static Hold Threshold 为 0.5m/s。  
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 96 00 2C 01 5A  
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 8C B5 62 06 24 00 00 2A 84 B5 62 06 23 28 00  
00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00  
00 78 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00  
00 00 17 31 BF

配置 15: (车载模式) 模式, 2D/3D 自动, 定位, PDOP, TDOP 均设置为 25, P Accuracy Mask 设置为 100m, T Accuracy Mask 设置为 300m, Static Hold Threshold 为 0.8m/s, 增加自动计算 3 天星历, 带保存。  
B5 62 06 24 24 00 FF FF 04 03 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 50



```
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 04 B5 62 06 24 00 00 2A 84 B5 62 06 23 28 00
00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00
00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00
00 00 17 31 BF
```

配置 16: Portable (便携应用) 模式, 2D/3D 自动, 定位, PDOP, TDOP 均设置为 25, P Accuracy Mask 设置为 100m, T AccuracyMask 设置为 300m, Static Hold Threshold 为 0.9m/s, 增加自动计算 3 天星历, 带保存。

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 5A 3C 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 A6 08B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00
00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00
00 00 17 31 BF
```

配置 17: (车载模式) 模式, 2D/3D 自动, 定位, PDOP, TDOP 均设置为 25, P Accuracy Mask 设置为 100m, T Accuracy Mask 设置为 300m, Static Hold Threshold 为 0.8m/s, 增加自动计算 3 天星历, 带保存。

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 04 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 5A
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 90B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00 00 00 00 03 10
07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00
00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF
```

配置 18: Portable (便携应用) 模式, 2D/3D 自动, 定位, PDOP, TDOP 均设置为 25, P Accuracy Mask 设置为 100m, T AccuracyMask 设置为 300m, Static Hold Threshold 为 0.6m/s, 增加自动计算 3 天星历, 带保存。

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 04 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 FA 00 FA 00 64 00 2C 01 3C
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C EC B5 62 06 24 00 00 2A 84 B5 62 06 23 28 00
00 00 4C 46 00 00 00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 00 01 00
00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 BF CA B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00
00 00 17 31 BF
```

测亩仪方案:

```
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 C8 00 C8 00 64 00 C8 00 28
3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB C9 B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00
00 00 00 00 17 31 BF
```

测亩仪方案 20140521: B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 96 00  
96 00 64 00 96 00 1E 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B E9

3HZ GGA VTG 9600 SAVE

```
24 45 49 47 50 51 2c 44 54 4d 2a 33 42 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 0a 00 04 23 24 45 49
47 50 51 2c 47 42 53 2a 33 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 09 00 03 21 24 45 49 47 50 51
2c 47 4c 4c 2a 32 31 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 01 00 fb 11 24 45 49 47 50 51 2c 47 52
53 2a 32 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 06 00 00 1b 24 45 49 47 50 51 2c 47 53 41 2a 33
33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 02 00 fc 13 24 45 49 47 50 51 2c 47 53 54 2a 32 36 0d 0a
b5 62 06 01 03 00 f0 07 00 01 1d 24 45 49 47 50 51 2c 47 53 56 2a 32 34 0d 0a b5 62 06
01 03 00 f0 03 00 fd 15 24 45 49 47 50 51 2c 52 4d 43 2a 33 41 0d 0a b5 62 06 01 03
00 f0 04 00 fe 17 24 45 49 47 50 51 2c 5a 44 41 2a 33 39 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 08
00 02 1f B5 62 06 08 06 00 4D 01 01 00 01 00 64 8D B5 62 06 23 28 00 00 00 4C 46 00 00
00 00 00 00 03 10 07 00 00 00 00 00 43 06 00 00 00 00 00 00 01 00 00 78 00 00 00 00
00 00 00 00 00 BF CA b5 62 06 09 0d 00 00 00 00 00 ffff 00 00 00 00 00 00 07 21 af
```

总的原则, PDOP, TDOP 门限值设置越低, P Accuracy Mask, T Accuracy Mask 配置越小, 对定位



---

精度越有利，但对定

位首次时间有一定影响，请结合实际测试情况做最终选择。

保存当前配置命令： B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 17 31 BF