

东莞市聚欣电子科技有限公司

样品承认书

客户名称	复兴诊断科技长沙有限公司
客户料号	血糖仪锅仔片
聚欣料号	DS-FX1001-A0
样品版本	首次样品
签样日期	—


实物粘贴处

确认及签章(承认章)

制作	承认	客户承认章

结构层及性能

一 结构图



序号	结构层	物料描述	性能规格
1	弹片	5mm圆形，180克力，镀镍	标准弹片测试大于1000K次
2	隔片层	TLW50+75，透明，厚度0.075mm	透明高粘
3	覆盖层	TLT25+36，透明，厚度0.05mm	透明高粘
4	保护膜	中粘保护膜厚度0.05mm	

测试条件: (1) 测试头: $\Phi 2.0\text{mm}$ (2) 测试力: 400g (3) 速度: 每分钟打击180次 (4) 环境: 室内常温常湿

产品型号	DS-FX1001-A0			测试日期	2022-7-10--2022-7-13	
样本号	ITEM	初始值	25万次	50万次	75万次	100万次
1	Cp(gf)	186.0	181.0	177.0	175.0	173.0
	变化率 (%)	0.0%	-2.7%	-4.8%	-5.9%	-7.0%
2	Cp(gf)	186.0	183.0	179.0	177.0	171.0
	变化率 (%)	0.0%	-1.6%	-3.8%	-4.8%	-8.1%
样本号	ITEM	初始值	25万次	50万次	75万次	100万次
1	Cc(%)	58.70	57.94	55.18	54.50	53.40
	变化率 (%)	0.0%	-1.3%	-6.0%	-7.2%	-9.0%
2	Cc(%)	51.64	50.67	49.42	48.39	46.72
	变化率 (%)	0.0%	-1.9%	-4.3%	-6.3%	-9.5%

测试判定: CP变化率少于30%, CC变化率少于30%

结论	OK
----	----